




INNER


toc de aluminiu

telaio in alluminio
aluminium frame
hliníková zárubeň
алюминиевый короб
cadre en aluminium
rama aluminiowa



Tocuri standard telai standard · standard frames


standardní zárubně · стандартные короба
cadres standard · rama standard



pretoc
controtelaio
subframe
falešná zárubeň
фальшкоробкой
contre-châssis
rama właściwa

toc
frame
zárubeň
короб
cadre
rama

distantieri
spacers
rozpěrky
распорки
pochoirs
wzorniki



necesita glafuri

richiede opere murarie
masonry operations are requested
vyžaduje zednické práce
необходимость в штукатурных работах
demande les travaux de maçonnerie
wymaga prac muratorskich

Le dime sono distanziatori per facilitare il montaggio.
Vengono realizzate in legno.

Rozpěrky k usnadnění montáže.
Rozpěrka je vyrobená z dřeva.

Les pochoirs sont les espaceurs qui facilitent l'installation.
Les pochoirs sont réalisés en bois.

Spacers make the assembly easier.
They are made of wood.

Распорки – это дистанционные элементы для облегчения монтажа.
Они выполняются из дерева.

Wzorniki są częściami odległociowymi ułatwiającymi montaż.
Są wykonane z drewna.



Distantierii din lemn faciliteaza un
montaj mai usor.

opzioni di montaggio · installation options

montážní řešení · монтажные технические решения
options de montage · opcje montażu

OPTIUNI DE MONTARE



INNER



coplanaritate la tragere

complanarità a tirare
pull-opening door flush with the wall
zarovnání se zdi, při otevření k sobě
"заподлицо" со стеной, с открыванием на себя
au ras du mur à tirer
jednoplasczyznowe do ciągnięcia



INNER



coplanaritate la impingere

complanarità del telaio a spingere
flush frame – push side
zárubeň zarovnaná se zdi, při otevření od sebe
короб заподлицо со стеной при открывании «от себя»
cadre à ras du mur à pousser
wspólplasczyznowość ramy do pchania

INNER INVERSO



foaie de usa coplanara peretelui

complanarità a spingere
push-opening door flush with the wall
zarovnání se zdi, při otevření od sebe
"заподлицо" со стеной, с открыванием от себя
au ras du mur à pousser
jednoplasczyznowe do popychania



INNER INVERSO: indicati sensul deschiderii
 INNER INVERSO: specify the opening direction
 INNER INVERSO: uvést smysl otevírání
 INNER INVERSO: указать сторону открывания
 INNER INVERSO: indiquer le sens d'ouverture
 INNER INVERSO: podać kierunek otwierania



latimea usii · leaf width

šířka dveřního křídla · ширина полотна

largeur du vantail · szerokość skrzydła drzwi

foaie de usa nominal size jmenovitý rozměr номинальный световой проем ouverture nominale średnica znamionowa	pasaj de trecere passage size světlost průchodu световой проход section de passage światło przejścia	dimensiune pretoc* counterframe passage size * světlost falešného rámu * световой проем по фальш-норобу * ouverture contre-châssis * światło przeciwramy *	gol de montaj brick opening otvor ve zdi проем в стене trou du mur otwór w murze
cm	A	B	C
60 (s)	60	65,1	70
70 (s)	70	75,1	80
80 (s)	80	85,1	90
90	90	95,1	100

(s)=standard

* Misura di controllo per la verifica della posa corretta dei falsi telai.

* Control measure to verify the correct installation of the sub-frame.

* Kontrolní měření k ověření správného osazení falešné zárubně.

* Контрольное измерение для определения правильности установки фальшкороба.

* Mesure de contrôle pour vérifier l'installation correcte du châssis encastré.

* Miara kontroli dla sprawdzenia poprawnego założenia ram wbudowanych.

Inaltimea usii · leaf height

výška dveřního křídla · высота полотна

hauteur du vantail · wysokość skrzydła drzwi

foaie de usa nominal size jmenovitý rozměr номинальный световой проем ouverture nominale średnica znamionowa	pasaj de trecere passage size světlost průchodu световой проход section de passage światło przejścia	dimensiune pretoc* * counterframe passage size * světlost falešného rámu * световой проем по фальш-норобу * ouverture contre-châssis * światło przeciwramy *	gol de montaj brick opening otvor ve zdi проем в стене trou du mur otwór w murze
cm	A	B	C
200 (s)	200	202,5	205,5
205 (s)	205	207,5	210,5
210 (s)	210	212,5	215,5
230	230	232,5	235,5
240	240	242,5	245,5

(s)=standard

* Misura di controllo per la verifica della posa corretta dei falsi telai.

* Control measure to verify the correct installation of the sub-frame.


* Kontrolní měření k ověření správného osazení falešné zárubně.

* Контрольное измерение для определения правильности установки фальшкороба.

* Mesure de contrôle pour vérifier l'installation correcte du châssis encastré.

* Miara kontroli dla sprawdzenia poprawnego założenia ram wbudowanych.

INNER



INNER INVERSO

